


Elektrikli Süpürge

Kullanma Kılavuzu



TSZ 6083

Lütfen önce bu kılavuzu okuyun!

Değerli Müşterimiz,

ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alarak talimatlara uyun.

Sembollerin anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır:



Cihazın kullanımıyla ilgili önemli bilgiler ve faydalı tavsiyeler.



UYARI: Can ve mal güvenliğiyle ilgili tehlikeli durumlar konusunda uyarılar.



Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı.

İÇİNDEKİLER

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 4-5

- 1.1 Genel güvenlik 4
- 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması 5
- 1.3 Ambalaj bilgisi 5
- 1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler . 5

2 Kontroller ve parçalar 7

- Teknik veriler 7

3 Kullanım 8-11

- 3.1 Kullanım amacı 8
- 3.2 Kullanım 8
- 3.3 Çalıştırma 8
- 3.4 Parke halı fırçasını ayarlama 9
- 3.5 Emiş gücünün ayarlanması 9
- 3.6 Aksesuarlar 10
- 3.7 Süpürgeğin kapatılması ve park özelliği . 11
- 3.7.1 Yatay ve dikey park özelliği 11

4 Temizlik ve bakım 12-15

- 4.1 Toz haznesinin boşaltılması 12
- 4.2 Motor koruma filtresinin temizlenmesi . . 13
- 4.3 Çıkış filtresinin temizlenmesi 14
- 4.4 Saklama 15
- 4.5 Taşıma ve nakliye 15

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

1.1 Genel güvenlik

- Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri, başlarında bir büyük olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.
- Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
- Cihazı kullanacağınız şebeke en az 16 A'lık bir sigorta ile emniyete alınmış olmalıdır.
- Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin.
- Cihaz elektriğe bağlıyken elleriniz nemli veya ıslaksa, cihazın fişine dokunmayın.
- Cihazın fişini prizden çıkartırken kablosundan çekmeyin.
- Yanıcı maddeleri süpürmeyin ve sigara külünü süpürürken soğumuş olmasına dikkat edin.
- Su veya diğer sıvı maddeleri süpürmeyin.
- Cihazı yağış, nem ve ısı kaynaklarından koruyun.
- Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.

1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- Temizlik ve bakım öncesi cihazın fişini prizden çekin.
- Cihazı veya elektrik kablosunu temizlemek için suya daldırmayın.
- Cihazın hortumunu düzenli olarak kontrol edin. Hasar durumunda kullanmayın, yetkili servise başvurun.
- Cihazı parçalarına ayırmayın.
- Cihazı filtreleri olmadan kullanmayın, zarar görebilir.
- Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- Cihazı filtreleri olmadan kullanmayın, zarar görebilir.
- Merdivenleri süpürürken cihaz kullanıcının aşağısında bulunmalıdır.
- Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Yetkili servisten temin edeceğiniz orijinal filtre kullanın.

1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.


1.3 Ambalaj bilgisi



Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

- Cihazı kullanırken gereksiz enerji tüketimini önlemek için süpürdüğünüz zemine göre hız kademelerini ayarlayın.
- Normal koşullarda düşük hızlar sert zemin, perde ve koltuk temizliğinde, yüksek hızlar ise halı temizliğinde kullanılır.



2 Kontroller ve parçalar

1. Toz haznesi çıkarma düğmesi
2. Toz haznesi boşaltma düğmesi
3. Emiş gücü ayar düğmesi
4. Kablo sarma düğmesi
5. Açma/kapama düğmesi
6. Parke halı fırçası park kanalı
7. Taşıma sapı
8. Toz haznesi
9. Hortum başlığı
10. Hortum başlığı tırnakları
11. Hortum
12. Tutma sapı
13. Vakum ayar sürgüsü
14. Teleskobik boru
15. Teleskobik boru ayar mandalı
16. Parke halı fırçası kilitleme mandalı
17. Parke halı fırçası
18. Parke halı fırçası ayar mandalı

Teknik veriler

Besleme gerilimi : 220-240 V~, 50-60 Hz

Güç : 750 W

Kullanım yarıçapı : 11 m

Teknik ve tasarım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.


Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

3 Kullanım


3.1 Kullanım amacı

Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmıştır, sanayi tipi kullanım için uygun değildir.


3.2 Kullanım



Hortumu (11) takmak için hortum başlığını (9) emiş ağzına denk gelecek şekilde ok yönünde itin ve kilitleme tırnaklarının emiş ağzına oturduğunu kontrol edin. Hortumu (11) çıkarmak için Hortum başlığındaki (9) tırnaklara (10) bastırıp hortumu çekerek çıkartın.




- Teleskobik boruyu (14) tutma sapına (12) takın.
- Teleskobik boruyu (14) çıkarmak için tutma sapından (12) çekin.
- Teleskobik borunun uzunluğunu ayarlamak için teleskobik boru ayar mandalını (15) ok yönünde itin ve ucundan çekin.




Parke halı fırçasından (17) teleskobik boruyu (14) çıkarmak için parke halı fırçası kilitleme mandalına (16) bastırarak çıkarın.

3.3 Çalıştırma




Cihazın arka kısmında yer alan fişi çekerek prize takın.



Cihazınızı çalıştırmak için açma/kapama düğmesine (5) basın.

3 Kullanım


3.4 Parke halı fırçasını ayarlama



Sert zemin ve parke için “” konumuna getirin.

Parke halı fırçasının (17) üzerinde bulunan ayar mandalını;
Halı ve kilimler için “” konumuna getirin.

3.5 Emiş gücünün ayarlanması



Cihazın emiş gücünü, temizlenecek yüzey cinsine göre gövde üzerinde bulunan emiş gücü ayar düğmesini (2) saat yönünde çevirerek arttırabilirsiniz.


Emiş gücünü azaltmak için ise saat yönünün tersine çevirin.
Tutma sapı (12) üzerindeki vakum ayar sürgüsünü (13) istediğiniz zaman geriye çekerek ürünün üzerinde yer alan emiş gücü ayar düğmesini (2) kullanmadan bir miktar azaltabilirsiniz.

3 Kullanım


Emiş gücünün dört ayarı vardır:

	Halıları temizlemek için emiş gücü ayar düğmesini (3) halı ikonuna doğru çevirin.
	Perdeleri, masa örtülerini, koltukları temizlemek için emiş gücü ayar düğmesini (3) eco ikonuna doğru çevirin.
	Sert zeminleri temizlemek için emiş gücü ayar düğmesini (3) parke ikonuna doğru çevirin.
	Çok kirli sert zemin ve halılar için emiş gücü ayar düğmesini (3) MAX ikonuna doğru çevirin.


3.6 Aksesuarlar



Çok amaçlı süpürme ucu - Toz fırçası: Perde, hassas ve kırılabilir cisimlerin süpürülmesi için uygundur.



Çok amaçlı süpürme ucu - Geniş ağızlı aparat: Döşemelerin, koltukların, merdiven basamaklarının, otomobil içinin, kanepelerin, koltukların vb. süpürülmesi için uygundur.



Çok amaçlı süpürme ucu - Dar ağızlı uç: Koltuk ve mobilya araları gibi, ulaşılması zor bölgelerin süpürülmesi için uygundur.




UYARI: Tutma sapının (12) uç kısmını kullanarak temizlik yapmayın.



UYARI: Dar ağızlı uç dışarda kalacak şekilde ayarlanmalıdır.

3 Kullanım


3.7 Süpürgenin kapatılması ve park özelliği



Açma/kapama düğmesinden (5) cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.

Elektrik kablosunu sarmak için güç kablosu sarma düğmesine (4) basın.

3.7.1 Yatay ve dikey park özelliği



Cihazın arka kısmında bulunan parke halı fırçası (17) park kanalına (6) parke halı fırçası park kancasını takın.

Cihazın alt kısmında bulunan parke halı fırçası park kanalına parke halı fırçası park kancasını takın.




4 Temizlik ve bakım

Temizlik yapmadan önce cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.



UYARI: Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesneler veya sert fırçalar kullanmayın.

4.1 Toz haznesinin boşaltılması



Toz haznesi dolduğunda emiş gücü ayar düğmesi etrafında kırmızı renkte uyarı ışığı yanar.




Toz haznesini (8) çıkarmak için, cihazın üzerindeki toz haznesi çıkarma düğmesine "C" (1) basın ve hazneyi yukarı doğru çekerek çıkarın.

Toz haznesini (8) toz haznesi boşaltma düğmesine (2) "C" basarak boşaltın.

Siklon içerisinde kalan tozları temizlemek için siklon kapağını açın ve içeri boşaltın.

4 Temizlik ve bakım

4.2 Motor koruma filtresinin temizlenmesi



Toz haznesinin (8) arkasında bulunan motor koruma kaset filtresini çekerek çıkarın. Filtreyi tekrar yerine takarken ise; “**PUSH**” kısmını iterek takın.

HEPA filtre kasetinin içinde bulunan sünger filtreyi çıkarın.


- Süngeri silkeleyin ve suyun altında yıkadıktan sonra hafifçe sıkıp kurumaya bırakın (en az 24 saat).
- HEPA filtreyi silkeleyip suyun altında yıkadıktan sonra kurumaya bırakın (en az 24 saat).
- Kuruduktan sonra tekrar kullanmak üzere yerlerine takın.



Her 5 toz haznesi temizliğinden sonra (kullanım sıklığı ve alanına göre farklılık gösterebilir), filtreleri temizleyin.

4 Temizlik ve bakım

4.3 Çıkış filtresinin temizlenmesi



- Arka kapak açma mandalını aşağı doğru bastırarak açın.
- Arkasında bulunan HEPA filtreyi mandalina bastırarak çekin çıkarın.
- Açılan kapağın arkasında süngerden sonra bulunan HEPA filtreyi çıkarmak için tırnağı aşağıya doğru ittirin.
- Hepa filtre ve süngeri silkeleyerek tozunu dökün.
- Süngeri akan suyun altında yıkayın ve hafifçe sıkıp kurumaya bırakın (en az 24 saat).
- Hepa filtrenin temiz tarafını akan suyun altına tutarak yıkayın ve kurumaya bırakın (en az 24 saat).



UYARI: Filtreleri kurutmak için saç kurutma makinesi, soba vb. sıcak hava veren cihazlar kullanmayın.



UYARI: Filtreleri tam olarak kurumadan yerine takmayın, aksi halde kullanım esnasında etrafa nem kokusu yayılabilir, arka kısımdan su sıçrayabilir ve filtreler zarar görebilir.



UYARI: Filtreler kuruduktan sonra yerlerine yerleştirin.

4.4 Saklama

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde saklayın.
- Cihazın fişini çekin.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

4.5 Taşıma ve nakliye

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.