
LVT Montaj

LVT montajı işlemi oldukça kolay olsa da ileride yaşanabilecek problemlerin önlenebilmesi adına dikkat edilmesi gereken bir konudur.

LVT'lerin döşeneceği zeminin iyi temizlenmiş ve engebesiz olması gerekir. LVT'lerin döşeneceği zemindeki şap veya betondaki çıkıntılar kırılarak düzlenmeli, çöküntüler ise tamir edilerek hemzeminlik sağlanmalıdır. Bu noktadan itibaren LVT'ler, sağladıkları uygulama pratiği ile parke montajını keyifli ve kolay bir hale getiriyor.

LVT MONTAJI NASIL YAPILIR?

- Montaja başlamadan önce; yer döşemelerini döşenecek alan içerisinde nasıl yerleştireceğinize dair bir yerleşim planı çizmeniz önerilir.
 - LVT zemin kaplamaları paralel, dikey ya da eğri biçimde döşenebilir. Döşenecek zeminde yapıştırıcı, ağır yabancı madde veya kalıntıları olmaması gereklidir.
 - LVT Click zemin kaplamalarında duvar diplerinden 10 mm çalışma boşluğu bırakılarak döşemeye başlanır. Döşenecek zemin uzun bir alan ise 15 m'de bir dilatasyon profili konulmalıdır. LVT Dry-Back yapıştırma zemin kaplamalarında ise döşemeye duvar diplerinden 5 mm çalışma boşluğu bırakılarak başlanır
 - Montajın ip ile düzlem alınarak yapılmaya başlanması tavsiye edilir. Kaplamaların birbirlerine tam 90°'lik açı ile oturtularak döşeme yapılır. Boyutlarda farklılıklar olursa, uygulama için LVT kesilebilir.
 - Kenar kesme işlemlerinin ardından süpürgelik uygulaması yapılarak montaj sonlandırılır.
 - Uygulama sonrasında click ürünlerde 24, Dry Back ürünlerde ise 48 saatten önce zemine ayak basılmamalıdır.
-