

Parke Montajı

Parke montajı işlemleri oldukça kolay olsa da ileride yaşanabilecek problemlerin önlenmesi adına dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Parkelerin döşeneceği zeminin iyi temizlenmiş ve engebesiz olması gerekir. Parkelerin döşeneceği zemindeki şap veya betondaki çıkıntılar kırılarak düzlenmeli, çöküntüler ise tamir edilerek hemzeminlik sağlanmalıdır. Bu noktadan itibaren hi-tech parkeler, sağladıkları uygulama pratiği ile parke montajını keyifli ve kolay bir hale getiriyor.

PARKE MONTAJI NASIL YAPILIR?

- Duvar başlangıcından minimum 10 mm maksimum 15mm boşluk bırakılarak, sol taraftan ilk sıra bloklar yerleştirilir ve küçük vuruşlarla oturtulur.
 - İkinci sıra ilk sıraya uygun olarak sol tarafından devam edilerek yerleştirilir. Soldan yerleşime başlanan bloklar 30 cm uzunluktan fazla olmalıdır.
 - İlk gruba uygun olarak üçüncü sıra yerleştirilir. Yine yavaş vuruşlarla ikinci sıra ile birleştirilir.
 - Tüm blokları boyutlarına göre ve geçişlere göre sırasıyla tamamlayın. Gerekirse, ana hat boyunca boyutlara göre son sırada ayarlamalar yapılabilir. Boyutlarda farklılıklar olursa, uygulama için parkeler kesilebilir.
 - Parkelerin yerleşiminden sonra takozlar konulur ve yukarıda belirtildiği gibi döşemeye devam edilir.
 - Son sıradaki kesim işlemi takozlar da düşünülerek yapılır.
 - Son sırada takozlar ayarlanıp kaldırılır ve süpürgelik uygulaması yapılır.
-
-
-