

Installation Warning / Montaj Uyarısı

* Assembly; While assembling, for automatic calibration of the sensor, User should stand at least 55 cm away from the sensor in 10 seconds, right after link the connector cables. Then, the flush will be activated in 10 seconds. If it won't, the user should unlinked the connector cables and wait 5-10 seconds and then link the cables again and repeat the process.

* Trafodan gelen kablo konnektörü ile Sensör kablo konnektörü bağladıktan 10 sn sonra sensör otomatik mesafe ayarlaması yapacaktır. Konnektörler bağlantı yapıldıktan sonra panel yerine takılmalı ve 55-60cm uzaklıkta durularak suyun otomatik boşaltılması beklenilmelidir. Eğer 10 sn içinde bağlantı işlemleri yapılamaz sensöre yakın mesafede el yada cisim algılsa mesafe kısa kalma problemi yaşanabilir. Böyle bir durumda Sensör ile trafo konnektörü çıkartılmalı 5-10sn beklendikten sonra tekrar birleştirilerek otomatik mesafe algılama işlemi tekrar yaptırılmalıdır.

Operation / Kullanım

* The infrared electronic system emits invisible pulsed light. The infrared-electronics are adjusted so that the outlet valve is actuated when a person moves out of the detection zone after the minimum delay time has elapsed. The water flow starts and the WC is flushed. The detection range is dependent upon the reflective properties of the object.

* Fotosel algılayıcı kızılötesi görünmeyen bir ışık gönderir. Fotosel algılayıcı bir kişinin, minumum gecikme süresinin dolmasından sonra algılama mesafesinden uzaklaştırılmasının ardından kumanda edilecek şekilde ayarlanmıştır. Su akışı başlar ve klozet temizlenir. Algılama mesafesi, objenin yansıtma özelliğine bağlıdır.

• Main Flush : If the elapsed time it takes the user has entered the detection range of sensor until end of detection is between 6-40 seconds, it flushes 3 lt. ; if it is over 40 seconds it flushes 6lt. It would trigger the servo motor and flushes 3 seconds after the user leaves the detection range. (Factory settings: 3 seconds. It can be adjusted between 2-10 seconds) If the IR sensor detects in a distance over 30cm, regardless of the length, it flushes 3lt.

* Ana Yıkama ; Kullanıcı sensör algılama mesafesine girdiğinden çıkana kadar geçen süre 6-40sn arasında ise 3 lt, 40 sn. üzerinde ise 6 lt. yıkama yapacak şekilde ayarlıdır. Kullanıcı sensör algılama mesafesinden çıktıktan 3 sn sonra servo motoru tetikleyerek yıkama yapacaktır. Sensor 30cm üzerindeki mesafede kullanıcıyı algılsa süreye bakılmaksızın 3 lt. Yıkama yapacak şekilde ayarlıdır.

• Manuel Flush: It is going to flush if sensor detects in 5-10 cm range when user is not in range or during cleaning. (Factor Settings: On). When the user is in range, making Manuel flush will be available by positioning hand in 5-10 cm range. After the flush, IR sensor will be active again after 10 seconds. (Factory Settings: On)

* Manuel Yıkama ; Kullanıcı algılama mesafesinde değil iken yada temizlik esnasında direkt elini 5-10cm mesafe aralığında yaklaştırarak çektiğinde 6 lt. yıkama yapacak şekilde ayarlıdır.

Technical Data / Teknik Data

Supply Voltage / Besleme Voltajı (Transformer 230 V AC/12 V AC)	230 V AC
Power consumption / Güç Tüketimi	4 VA
Reception range according to Kodak Gray Card, Grey Side, 8x10", landscape (factory settings) 20.3 x25.4cm (8x10") Yatay biçimli Kodak gri Kartın Gri tarafına algılama mesafesi (Fabrika ayarı)	72 cm
Flow volume Yıkama Hacmi	* Pre-flush / Ön Yıkama 3 lt. (Factory setting : deactivated) 3 lt. (Fabrika ayarı: Aktif değil)
	* Main Flush / Ana Yıkama Factory setting ; 3-6 lt.; Active Fabrika ayarı; 3-6 lt. Aktif
Manuel Flush /Manuel Yıkama	Factory setting ; 6 lt.; Active Fabrika ayarı; 6 lt. Aktif
Intermediate Flush /Ara Yıkama	Every 60 min. (max. 3X) (Factory setting : deactivated) / (Fabrika ayarı : Aktif değil)
Automatic Flush / Otomatik Yıkama	72 Hours / 72 Saat (Factory setting : deactivated) / (Fabrika ayarı : Aktif değil)

The test for electromagnetic compatibility (interference emission test) was performed at the rated voltage and rated current.

Special Accessory (infrared remote control) / Özel Aksesuar (Fotosel Uzaktan Kumandası)

Set detection zone (30-80cm) / Algılama mesafesi (30-80cm) ayarlanması

Trigger flushing / Yıkamanın devreye alınması

Switch off fitting / Bataryanın Kapatılması

Restore basic setting / Fabrika ayarlarına dönme

Switch on/off 72-Hours flush / 72 Saatlik yıkamanın açılması/kapatılması

Switch on/off intermediate flush / Ara yıkamanın açılması/kapatılması

Switch on/off pre-flush / Ön yıkamanın açılması/kapatılması

Set mininum delay time / Minumum gecikme süresinin ayarlanması