



















ELEKTRİK HAVLUPAN

Radyatörünüzün besleme kabloları:

Mavi Nötr (N)

Kahverengi / Siyah Faz / Live (L)

Yeşil - Sarı Toprak (E)

Yeşil - Sarı renkli toprak hattını, elektrik tesisatındaki toprak hattı ile birleştiriniz. Toprak hattı (E) veya $\oplus$ sembolü ile belirtilebilir.

UYARI: Topraklama yapılmadan kullanma halinde doğacak sorunlardan firma sorumlu tutulamaz.

UYARI: Nötr hattı ile toprak hattını ASLA birleştirmeyiniz.

UYARI: Topraklama hattı olmayan veya kurallara uymayan bir topraklama hattı bulunan binalarda, cihazın keskinlikle kullanılmaması gerekir.

Yüzey temizleme gerekliliklerinde öncelikle ürünün elektrik bağlantısını kesiniz ve ürün yüzüne sıvı püskürtmeyiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı	230V $\pm$ 10% AC 50 Hz
İzolasyon Sınıfı	Class I
IP Koruma Derecesi	IP44
Çalışma Sıcaklığı	0-50°C

HEATER PANEL

The electrical connection of your Panel Heater:

Blue Negative (N)

Brown / Black Positive (P)

Green - Yellow Earth Connect (E)

Green - Yellow Earth cable with Earth cable of your electric supply. you can notify the Earth line with E $\oplus$ symbol.

WARNING: The Company is not responsible for any issues that may arise in case of use without earthing.

WARNING: Never connect Earth Cable with Negatif cable.

WARNING: Never use Panel Heater without earth cable connection or boulding without earthing

When you clean the products, please off the power first and do not spray water on the surface.

TECHNICAL SPECIFICATION

Operating voltage	230V $\pm$ 10% AC 50 Hz
Insulation class	Class I
IP Degree of protection	IP44
Operating Temperature	0-50°C